



Gebrauchsanweisung – ExHale Dispenser

Einleitung

Dies ist unser neuer Dispenser für das ExHale-System.

Mit diesem Dispenser haben Sie die Möglichkeit, die Sprühzeiten exakt einzustellen.

Intelligente Steuerung – höhere Wirksamkeit.

Bedienknöpfe

- **RESET**
Gedrückt halten (länger als 2 Sekunden), um alle gespeicherten Daten zu löschen.
- **SPRAY / TEST**
Drücken, um einen Testsprühstoß auszulösen.
- **MODE**
Zum Einstellen des Betriebsmodus.

Inbetriebnahme des ExHale Dispensers

Schritt 1

Frontabdeckung entfernen, indem der Öffnungsmechanismus auf der Rückseite gedrückt wird.

Schritt 2

Sprühkopf-Einheit entfernen, indem die Lasche gedrückt und die Einheit nach unten gezogen wird. Zwei D-Batterien (LR20) einsetzen und die Einheit wieder einsetzen.

Schritt 3

Betriebsmodus einstellen. Werden während der Einstellung länger als 15 Sekunden keine Tasten gedrückt, kehrt das Gerät automatisch zur Hauptanzeige zurück.

Einstellen des Betriebsmodus

1. **ON/OFF** drücken
 - **ON** = Gerät eingeschaltet
 - **OFF** = Gerät ausgeschaltet
2. Wenn **ON** angezeigt wird, **MODE 2** Sekunden gedrückt halten, um den Betriebsmodus einzustellen.
3. Anzeige **START 1**
Mit **HOUR** (Stunde) und **MIN** (Minute) die Startzeit des Sprühintervalls einstellen (z. B. 23:00 Uhr).
4. **MODE** drücken → Anzeige **STOP 1**
Mit **HOUR** und **MIN** die Endzeit des Sprühintervalls einstellen (z. B. 02:00 Uhr).
5. Es können **bis zu 3 Sprühintervalle** eingestellt werden.
Für nur ein Intervall **MODE** drücken, bis **INTERVAL** angezeigt wird.
6. Anzeige **INTERVAL**
Mit **MIN** das Sprühintervall einstellen.
Standard: alle **3 Minuten** ein Sprühstoß.
7. **MODE** drücken → Anzeige **CLOCK**
Mit **HOUR** und **MIN** die aktuelle Uhrzeit einstellen (z. B. 15:42 Uhr).
8. **MODE** drücken – die Installation ist abgeschlossen.

* Maximal **3 Betriebsintervalle** möglich.
Zur Einrichtung weiterer Intervalle Schritte 3–4 wiederholen.

Beispiel:

- Intervall 1: 23:00–01:00
- Intervall 2: 02:00–03:00
- Intervall 3: 05:00–06:00

Vor dem Einsetzen des ExHale Aerosols prüfen



→ Falls notwendig, Auslöser vorsichtig mit einem Stift oder Schlüssel verschieben.



✗ FALSCH:
Der Auslöser („Hammer“) ist sichtbar.

✓ RICHTIG:
Der Auslöser ist **nicht** sichtbar.

Inbetriebnahme des ExHale Dispensers

Schritt 4

ExHale Aerosol einsetzen. Darauf achten, dass die Dose fest in der Halterung einrastet.

Schritt 5

Frontabdeckung wieder fest anbringen.

Schritt 6

TEST drücken, um einen Probepfehlstoß auszulösen. **⚠ Den Dispenser dabei niemals auf sich selbst oder andere Personen richten.**

Schritt 7

Nach erfolgreichem Testsprühen das Gerät auf dem Boden oder an einem geeigneten Standort platzieren. Weitere Hinweise zur optimalen Platzierung finden Sie im **SKATEK HUB**.



Hinweis

Den Dispenser **n niemals** auf sich selbst oder andere Personen richten.



Scannen um zum SKATEK HUB zu gelangen

SKATEK HUB

- Im SKATEK HUB finden Sie:
- Installationsanleitungen
- Platzierungsempfehlungen je nach Einsatzort
- Videos
- Sicherheitsdatenblätter
- Weitere Informationen