

www.killgerm.com

Schritt 1

Zuerst wird der zu schützende Bereich ermittelt, d.h. für welche Tiefe soll ein Schutz mit dem PIXX®-Seilspann-Systemen erzielt werden:

Soll ein ganzflächiger Schutz auf die gesamte Tiefe des zu schützenden Bereichs (z.B. Gesimse, Attiken, Brüstungen etc.) oder nur ein Schutz der Anflugkante erzielt werden? Danach richtet sich die Anzahl der parallel hintereinander gespannten Edelstahlseile.

Beispielrechnung:

Ganzflächiger Schutz einer ca. 30 cm breiten Gesimsabdeckung auf eine Länge von 12 m:

30 cm / 5 cm (Abstand der Pins auf den Trägerelementen) = 6 Reihen, parallel hintereinander gespannte Edelstahlseile + 1 Seil als Unterflugschutz an der Anflugkante.

Materialbedarf bei 12 m:

13 Stück PIXX®-Trägerelemente für Gesimse, 6-reihige Ausführung + Schrauben oder Nieten

84 m Edelstahlseil \varnothing 0,54 mm

42 Stück Federn klein

84 Stück Klemmhülsen

Schritt 2

Die PIXX®-Trägerelemente für Gesimse werden am Anfang einer jeden Installation bei 0 m fix mit dem Untergrund durch Schrauben oder Nieten befestigt. Von einer Verklebung der Trägerelemente raten wir zwingend ab! In weiteren Abständen von je 1,0 m werden die weiteren PIXX®-Trägerelemente wie zuvor beschrieben montiert.

Schritt 3

Das Seil aus Edelstahl mit \varnothing 0,54 mm wird durch die beiden ersten Löcher (inkl. Unterflugschutz) geführt, zu einer Schlaufe geformt, durch die Klemmhülse zurückgeführt und mit der Klemmhülsenzange möglichst nah am Loch des PIXX®-Trägerelements zu einer dauerhaften Verbindung mittels einer Schlaufe verpresst.

Schritt 4

Das Seil wird durch das Loch des im Abstand von 1,0 m montierten PIXX® -Trägerelement geführt und bei dem erneut in 1,0 m entfernt montierten PIXX® -Trägerelement auf eine Gesamtlänge von ca. 2 m mit beispielsweise einem Seidenschneider abgeschnitten.

Schritt 5

In das Loch des PIXX®-Trägerelement wird eine Feder eingehängt, diese auf Spannung gebracht, das Seil zu einer (wie in Schritt 3 beschrieben) Schlaufe geformt und verpresst. Die Schlaufe hängt in der auf Zug gebrachten Feder, das Seil ist nun straff gespannt! Danach ist die Öffnung der Feder am PIXX® -Trägerelement etwas zu verpressen, damit die Feder sich nicht lösen kann!

Schritt 6

Dieser Vorgang ist nun auf die gesamte Länge und Tiefe der Seilspann-Montage zu wiederholen, d.h. die Einzellängen der Seile sind maximal 2 m lang und jeweils mit einer Feder gespannt!

Schritt 7

Zu beachten ist, dass die Federn im Wechsel gesetzt werden (siehe Abbildungen der jeweiligen Trägerelemente), da sonst die Tauben über die Federn hinweg laufen könnten!

